


### Prijswijzigen SM 5100


Druk 3x op de MODE- toets  en vervolgens op de BON toets 

Geef het PLU nr in, en bevestig met de BON toets 



Voer de nieuwe prijs in en sluit af met de PLU toets 

--- OF ---

Druk 3x op de MODE- toets  en vervolgens op de BON toets 

Druk de preset toets van het product in, en voer de nieuwe prijs in en sluit af met de PLU toets 

### Dag Omzet X-mode

Druk 2x op de MODE toets  en vervolgens 3x op de MAAL toets ,

vervolgens op de BON toets 

### Dag Omzet wissen

Druk 4x op de MODE toets  en vervolgens op de BON toets 

Er staat nu in het display WIS RAPORT ?

Kies de C toets  voor JA **OF** de TARRA toets  voor NEE



---




U KEERT ALTIJD TERUG IN DE REGISTRATIE STAND DMV DE MODE TOETS  MEERDERE KEREN IN TE DRUKKEN


## Nieuw PLU invoer

Druk 3x op de MODE- toets  en vervolgens op de BON toets .

Geef het PLU nr in, en bevestig met de BON toets .


Voer de nieuwe prijs in en wijzig met de PIJLTJES toets  het wicht naar Stuks of andersom, bevestig vervolgens met de BON toets .

Druk op de BON toets  totdat links bovenin  verschijnt op het display. U kunt nu d.m.v. het presetbord de ARTIKELNAAM ingeven, en bevestig met de BON toets .

Om vervolgens de HOOFGROEP in te geven en sluit af met de PLU toets .

## Preset programmeren

Druk 3x op de MODE- toets  en vervolgens 3x op de MAAL toets .

Druk dan op de BON toets  en geef het PLU nr in, druk vervolgens op de gewenste PRESET toets . Indien meerdere Presets te programmeren, geef dan telkens het PLU nr in en druk op de PRESET toets.



( Klaar? Sluit af met de MODE toets  en volg instructies in het display



---

U KEERT ALTIJD TERUG IN DE REGISTRATIE STAND DMV DE MODE TOETS  MEERDERE KEREN IN TE DRUKKEN





DIGI NEDERLAND 0299-405666 [WWW.DIGI-WEEGSCHALEN.NL](http://WWW.DIGI-WEEGSCHALEN.NL)

### Corrigeer Artikel


Druk op de – toets  en daarna op de betreffende VERKOPER toets 

Nu verschijnt het 1<sup>e</sup> artikel in het display, met de PIJLTJES toets  scrollt u door de registraties, bij het te corrigeren artikel drukt op BON toets . Het artikel is nu gecorrigeerd en zal nu doorgestreept op de kassabon staan.

### Omschakelen naar Etiket e/o kassabon

Hou de NUL toets ingedrukt  en druk 2x op de MODE toets , weegschaal staat nu in Etiket stand. Om terug te gaan naar Kassabon, Hou de NUL toets ingedrukt  en druk 1x op de MODE toets , weegschaal staat nu in Kassabon functie

---

*U KEERT ALTIJD TERUG IN DE REGISTRATIE STAND DMV DE MODE TOETS  MEERDERE KEREN IN TE DRUKKEN*

*DIGI NEDERLAND 0299-405666 [WWW.DIGI-WEEGSCHALEN.NL](http://WWW.DIGI-WEEGSCHALEN.NL)*



Preset Toetsen { voorkeuze }

Verkopers toetsen

Programmeer  
Toets MODE

